

AVVERTENZE SPECIALI

In caso di mancato funzionamento iniziale di uno dei due sensori e/o del rilevatore di cintura, seguire le seguenti istruzioni per l'abbinamento.

Abbinamento di due pad sensori ad un display



Inserire la chiave ed avviare il motore



La luce del display diventa verde



Premere 5 volte il tasto SET



Il display diventa giallo ed emette 1 bip Programmazione avviata



Mantenere premuto il primo sensore pad per 2 secondi



Il display emette 2 bip e la luce verde del display lampeggia per indicare l'avvenuta programmazione



Mantenere premuto il secondo sensore pad per 2 secondi



Il display emette 2 bip e la luce verde del display lampeggia per indicare l'avvenuta programmazione



Spegnere il motore.

- Possono essere abbinati solo due sensori pad per ciascun display Baby Bell Plus.
- Se non vengono svolte operazioni per 2 minuti il sistema esce automaticamente dalla programmazione.

Abbinamento del rilevatore di cintura al display

Prima di avviare questa procedura il rilevatore deve essere posizionato come da istruzioni del manuale principale.



Inserire la chiave ed avviare il motore



La luce del display diventa verde



Premere 5 volte il tasto SET



Il display diventa giallo ed emette 1 bip
Programmazione avviata



Allaccia la cintura di sicurezza



Il display emette 2 bip e la luce verde del display lampeggia per indicare l'avvenuta programmazione



Spegnere il motore.

STEELMATE®
Automotive

Fabbricante: STEELMATE Co. Ltd.
Steelmate Industrial Park, Heping Street,
Dongfu Road, Dongfeng Town, Zhongshan City
Guangdong, P.R. China

Importatore: ITALBELL S.r.l. - Via della Ciocca 18
21026 Gavirate (VA) - Italia
www.steelmateitalia.com